



9. Coupez le cordon en 2 et passez les chacun dans le passage prévu à cet effet.



10. Enfilez l'embout cordon sur la cordelette, faites un nœud.



11. Refermez l'embout et procédez de la même façon sur les 3 autres embouts.



12. Il vous reste à assembler les tissus. Pliez sur 5 cm la doublure intérieure et pliez également sur 3 cm le tissu extérieur pour faire un petit ourlet. Sur l'envers de la doublure insérez le tube d'enduit sur 5 cm. Insérez ensuite dans le sac extérieur.



13. Insérez la sangle à 10 cm de chaque bord. Réalisez un point tout le tour à 1 cm du bord.

